



<b>Nazwa</b>	<b>Fartuch z polipropylenu</b> PP Lab coat		 
<b>Typ</b>	<b>Zapinany na napy</b> Lab coat with buttons	<b>Kody</b>	PP-ANAP-30G#BIA#M, PP-ANAP-30G#BIA#L, PP-ANAP-30G#BIA#XL, PP-ANAP-30G#BIA#2XL, PP-ANAP-30G#BIA#3XL, PP-ANAP-30G#ZIE#2XL, PP-ANAP-30G#ZIE#3XL, PP-ANAP-30G#NIE#2XL, PP-ANAP-30G#NIE#3XL,
	<b>Zapinany na rzepy</b> Lab coat with velcros		PP-ARZE-30G#BIA#2XL, PP-ARZE-30G#BIA#3XL, PP-ARZE-30G#ZIE#2XL, PP-ARZE-30G#ZIE#3XL, PP-ARZE-30G#NIE#2XL, PP-ARZE-30G#NIE#3XL,
	<b>Wiązany na troki</b> Isolation gown with ties		PP-ATRO-30G#BIA#XL, PP-ATRO-30G#BIA#2XL, PP-ATRO-30G#BIA#3XL, PP-ATRO-30G#ZIE#2XL, PP-ATRO-30G#ZIE#3XL, PP-ATRO-30G#NIE#3XL,
<b>Normy</b>	<b>PN-EN ISO 13688:2013-12</b> <b>UE 2016/425</b>		

## Instrukcja użytkowania

**Opis przeznaczenia:** Produkt należy do środków ochrony indywidualnej (ŚOI) określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. i spełnia wytyczne tego rozporządzenia oraz wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 13688:2013-12. Wyrób został zakwalifikowany do kategorii I (ochrona przed minimalnymi zagrożeniami).

Produkt przeznaczony do podstawowej ochrony użytkownika, zabezpieczający przed działaniem czynników minimalnego zagrożenia, których skutki nie powodują nieodwracalnych uszkodzeń ciała takich jak: zabrudzenia, mechaniczne urazy powierzchni skóry, otarcia, słabe uderzenia czy drgania. Produkt nie powinien być noszony, gdy istnieje ryzyko wciągnięcia przez ruchome części maszyn.

**Użytkowanie:** Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik powinien sprawdzić rozmiar oraz czy odzież nadaje się do przewidywanych prac i sprawdzić czy są zagwarantowane funkcje ochronne pod względem wszelkich uszkodzeń jak pęknięcia, zapięcia, rozerwania szwów itp.

Wyrób nie zawiera substancji niekorzystnie wpływających na higienę lub zdrowie użytkownika.

Produkt może być stosowany wszędzie tam, gdzie niezbędna jest minimalna ochrona higieniczna, np. branża spożywcza, gastronomiczna, kosmetyczna czy placówki opieki społecznej.

**Przechowywanie i konserwacja:** Produkt należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu. Produkt jest jednorazowego użycia. Okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu. Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Produkt należy chronić przed działaniem temperatury w zakresie poniżej  $-5^{\circ}\text{C}$  i powyżej  $40^{\circ}\text{C}$ , oraz przed otwartym ogniem. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje natychmiastowe wycofanie z użytkowania i przekazanie do utylizacji.

Data produkcji, ważności i numer serii podana jest na opakowaniu zbiorczym.

Produkt należy transportować w oryginalnych opakowaniach producenta tj. woreczkach foliowych lub kartonach tekturowych.

**Deklaracja zgodności UE oraz instrukcja użytkowania dostępna na: [www.cmtm.pl](http://www.cmtm.pl)**

**Producent:**



**CMTM SP. Z O.O. SP. K.**

ul. Rejtana 36, 05-500 Piaseczno

NIP 123-109-28-53, REGON 140703820, KRS 0000712078

[www.cmtm.pl](http://www.cmtm.pl), [info@cmtm.pl](mailto:info@cmtm.pl)